

Hinweisblatt Planbezeichnungen

Dieses Merkblatt dient der einheitlichen Bezeichnung von Planzeichnungen innerhalb der Stadt Hennef und ist verbindlich für städtische Gebäude. Die Hinweise können jedoch gerne auf freiwilliger Basis auch für Feuerwehrpläne nicht städtischer Gebäude angewendet werden.

E Haupteingang (alle Haupteingänge zum Gebäude, die während den Unterrichtszeiten immer geöffnet bleiben), im Uhrzeigersinn fortlaufend nummeriert und mit dem einem **breiten, schwarzen** Pfeil analog zur DIN 14095 zu markieren

z. Bsp.  **E 0.1**

NA Notausgang/ Nebenzugang, ggf. von außen geschlossen (alle Türen, die aus dem Gebäude herausführen und somit als Fluchttür genutzt werden können), ergänzt mit -1. für UG, 0. für EG, und 1. für 1. OG etc. als Geschoss-Hinweis und systematisch im Uhrzeigersinn fortlaufend nummeriert und mit dem einem **schmalen, schwarzen** Pfeil analog zur DIN 14095 zu markieren

z. Bsp.  **NA 0.1**

T Alle Treppen und -räume sind fortlaufend zu nummerieren. Im Plan muss zusätzlich erkennbar sein, über wie viele Geschosse diese Treppe genutzt werden kann.
Für städtische Gebäude sind arabische Ziffern zu verwenden.

z. Bsp. **T 3** (ehemals TH III)

Gebäudekennzeichnung (A, B, C etc.)

Einzelne Gebäude und Gebäudetrakte sind mit Großbuchstaben kenntlich zu machen.

Raumbezeichnung

Raumnummern werden systematisch im Uhrzeigersinn fortlaufend nummeriert vergeben. Es müssen die Bezeichnungen -1. für UG, 0. für EG, und 1. für 1. OG etc. als Hinweis für die Geschosse vorangestellt sein. Falls es aufgrund der Örtlichkeit erforderlich ist, muss zudem beachtet werden, dass der Großbuchstabe für das Gebäude, vorangestellt werden muss. Flure werden nicht berücksichtigt.

z. Bsp. **A 0.23**
(entspricht Gebäude A Erdgeschoss Raumnummer 23)

Türen zu einem Innenhof o. Ä.

Falls solche Türen nicht tatsächlich eine Flucht auf das Gelände außerhalb des Gebäudes ermöglichen, sind sie nicht als Notausgang/Nebenzugang o. Ä. zu bezeichnen.

Ansprechpartner

Amt 38 - Vorbeugender Brandschutz
Herr Fielenbach oder Herr Blinzler
vb@hennef.de

Amt 65 - Zentrale Gebäudewirtschaft
Herr Engels
manfred.engels@hennef.de